WiMAX/無線LANをお使いの方へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

WiMAX/無線LANをお使いになるには、次の2つの方法があります。

1. ネットセレクター3を使う。
2. ネットセレクター3を使わない。（インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティーまたは Windows 7の無線LAN接続機能を使う。）

重要

● ネットセレクター3をお使いの場合は、次の機能は使用できません。
- ・インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー
- ・Windows 7の無線LAN接続機能

ネットセレクター3を使う場合

ネットセレクター3は、ネットワーク(有線LAN、無線LAN、WiMAXなど)に接続するためのアプリケーションです。 ネットセレクター3を使えば、あらかじめ設定を行うことで、ネットワーク環境に応じて、ネットワークの設定や接続を自動的に切り替えることができます。

ネットセレクター3の使用方法については、デスクトップの（操作マニュアル）をダブルクリックして、[本機の機能や活用方法を調べる]-[（インターネット）]-[ネットワーク接続を自動で切り替える]をクリックしてご覧ください。

ネットセレクター3を使わない場合

WiMAX/無線LANは、インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティーおよび Windows 7の無線LAN接続機能で使用してください。ネットセレクター3を使わない場合は、次の手順で、ネットセレクター3を停止してください。

1. 通知領域のをクリックし、をクリックする。
2. [接続機能を停止する]をクリックする。
   [接続機能を停止する]がグレー表示される場合、既にネットセレクター3は停止されているので本操作は不要です。

インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティーを使ってインターネットに接続する方法については、デスクトップの（操作マニュアル）をダブルクリックし、[本機の機能や活用方法を調べる]-[（無線機能）]-[インターネットに接続する]をクリックして、「ネットセレクター3を使用しない場合」の手順をご覧ください。



メモ

● インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティで「現在、別のアプリケーションがWiMAXの接続を管理しています。」と表示される場合は、ネットセレクター 3が停止していません。上記手順でネットセレクター3を停止してください。

HS0412-0
DFQX1D92ZA

Printed in Japan

